

DK

Samlevejledning til badestol

Varenummer 251375



Der medfølger 5 fingerskruer, samt O-ringe til dem alle.

De 4 af skruerne, bruges til at skrue krydsbenene på plads under sædet.

Den sidste skrue skal placeres i midten under sædet. Det er den, der holder de krydsede ben på plads.

Underbenene klikkes derefter på de "halve" ben.



SE

Monteringsanvisningar för duschkol

Varunummer 251375



Det medföljer fem fingerskruvar, med O-ringar till samtliga.

Fyra av skruvarna används till att skruva fast de korsade benen under sitsen.

Den sista skruven placeras i mitten under sitsen och håller de korsade benen på plats.

Underbenen klickas därefter på de "halva" benen.



NO

Monteringsanvisning for badestol

Varenummer 251375



Det følger med 5 fingerskruer, samt O-ringer til alle sammen.

Fire av skruene brukes til å feste kryssbena på plass under setet.

Den siste skruen skal plasseres i midten under setet.
Det er den som holder de kryssede bena på plass.

Underbena klikkes deretter på de "halve" bena.



GB

Assembly instructions for shower chair

Item number 251375



Five thumb screws are included, along with O-rings for each of them.

Four of the screws are used to secure the crossed legs under the seat.

The final screw should be placed in the center under the seat. This is the one that holds the crossed legs in place.

The lower legs are then clicked onto the "half" legs.



FR

Instructions de montage pour chaise de bain

Réf. 251375



Cinq vis à oreilles sont fournies, ainsi que des joints toriques pour chacune d'elles.

Quatre des vis servent à fixer les pieds croisés sous l'assise.

La dernière vis doit être placée au centre sous l'assise. C'est celle qui maintient les pieds croisés en place.

Les pieds inférieurs s'enclenchent ensuite sur les pieds "demi".



DE

Montageanleitung für Duschstuhl

Artikelnummer 251375



Es werden 5 Rändelschrauben mitgeliefert, sowie O-Ringe für jede von ihnen.

Vier der Schrauben werden verwendet, um die Kreuzbeine unter dem Sitz zu befestigen.

Die letzte Schraube muss mittig unter dem Sitz angebracht werden. Sie hält die gekreuzten Beine in Position.

Die unteren Beine werden anschließend auf die „halben“ Beine geklickt.

